

Scheda Prodotto

146167 | BAN.EXCELL.CAMB.MAN MOD. X 1PZ

GTIN

8001365461675

Descrizione

Bullock Excellence Antifurto Blocca Pedali per Auto con Cambio Manuale

Default Language

it

Target Markets

IT

Codice Articolo

146167

Barcode EAN13



i Descrizione Prodotto

Brand

Bullock

Caratteristiche

L'antifurto con le palle di sicurezza Prodotto realizzato in collaborazione con Poli.design Serratura antiscasso made in Italy Rapido e semplice da montare Acciaio carbonitrurato ultra resistente Materiale antitrapano e antitaglio

Sottomarca

Denominazione di vendita

i Marketing

Logo di terzi

Marketing prodotto

- Testina adattatore universale - Materiale e Pinze: acciaio carbonitrurato antitaglio e antitrapano - Silicone effetto grip soft touch - Serratura Made in Italy Antiscasso: oltre 59.000 combinazioni. Dotazione due chiavi - Tecnologia Seeger Lock: anti attacco per estrazione - Palle di Sicurezza: ancoraggio più aderente al suolo Progettato in Italia Dal 2013 Bullock Excellence è diventato disponibile anche per le auto con cambio automatico a fronte dell'incremento delle immatricolazioni. Raccomandato e compatibile per un ampio parco auto. Guarda la tabella di compatibilità sul sito www.bullock.eu Video tutorial www.bullock.eu

Marketing Brand

Model X Scopri il Bullock adatto alla tua auto

i Conservazione e uso

Tipo di conservazione

Ambiente

Preparazione e uso

Istruzioni di primo montaggio 1) Afferrare Bullock per l'impugnatura rivestita di grip soft touch, introdurre la chiave e ruotarla per aprire l'antifurto, facendo attenzione che la scritta "Bullock" sia rivolta verso l'alto. 2) Togliere la chiave dalla serratura. Inserire Bullock tra i pedali del freno e della frizione. Fare attenzione che la traversa con le palle di sicurezza rosse poggi sul pianale dell'auto. In caso contrario procedere ad allungare la testina (vedi foglietto abbinato con tabella marca-modello). Spingere in avanti l'impugnatura fino alla chiusura automatica delle pinze attomo ai pedali. 3) Per disinserire Bullock Excellence: Afferrare sempre Bullock per l'impugnatura, introdurre la chiave nella serratura e ruotare. L'antifurto si sblocca istantaneamente liberando i

pedali. Testina regolabile Per una maggiore efficacia di Bullock è possibile.

i Confezione

Dimensioni imballaggio

Dimensioni

Altezza scaffale (mm) : 401 Larghezza scaffale (mm) : 277 Profondità scaffale (mm) : 88 regolare la lunghezza della sua testina. Per individuare la lunghezza ottimale della testina regolabile, in base al proprio modello di automobile, verificare il foglietto in abbinato con la tabella marca-modello.

CLP Regulation

Avertenze di sicurezza

AVVERTENZE: SI CONSIGLIA DI RIPORRE BULLOCK NON IN USO SOTTO AL SEDILE O NEL BAGAGLIAIO IN MANIERA SICURA E STABILE.

Lingue sull'imballo

Ceco O landes el ngles e Frances e Tedes co Ungheres el taliano Slovac co Spagnolo la resultation de la compactación de la co

Attenzione

ATTENZIONE - NON E' UNA SCHEDA DI SICUREZZA - LE DICITURE INDICATE NELLA PRESENTE SCHEDA FANNO RIFERIMENTO AL CODICE EAN-13 - LE DICITURE POSSONO VARIARE A PARITA' DI EAN-13 IN BASE AD AGGIORNAMENTI DEL PRODOTTO CHE NON RICHIEDONO CAMBIAMENTO DI EAN-13 - IN CASO DI DUBBI SULLE DICITURE DEL PRODOTTO FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO