

# Scheda Prodotto

**i** 146168 |  
BAN.EXCELL.CAMB.MAN MOD. W  
1PZ

GTIN

8001365461682

Descrizione

Bullock Antifurto Blocca Pedali per Auto con Cambio Manuale

Default Language

it

Target Markets

IT

Codice Articolo

146168

Barcode EAN13



## **i** Descrizione Prodotto

### Brand

Bullock

### Caratteristiche

L'antifurto con le palle di sicurezza  
Prodotto realizzato in collaborazione con Poli.Design  
Serratura antiscasso made in Italy  
Rapido e semplice da montare  
Acciaio carbonitrurato ultra resistente  
Materiale antitrapano e antitaglio

### Sottomarca

### Denominazione di vendita

## **i** Marketing

### Logo di terzi

### Marketing prodotto

- Testina adattatore universale - Materiale e Pinze: acciaio carbonitrurato antitaglio e antitrapano - Silicone effetto grip soft touch  
- Serratura Made in Italy Antiscasso: oltre 59.000 combinazioni. Dotazione due chiavi - Tecnologia Seeger Lock: anti attacco per estrazione - Palle di Sicurezza: ancoraggio più aderente al suolo

### Marketing Brand

Progettato in Italia Dal 2013 Bullock Excellence è diventato disponibile anche per le auto con cambio automatico a fronte dell'incremento delle immatricolazioni. Raccomandato e compatibile per un ampio parco auto. Guarda la tabella di compatibilità sul sito [www.bullock.eu](http://www.bullock.eu) Video tutorial [www.bullock.eu](http://www.bullock.eu) Scopri il Bullock adatto alla tua auto Model W

## **i** Conservazione e uso

### Tipo di conservazione

Ambiente

### Preparazione e uso

Istruzioni di primo montaggio 1) Afferrare Bullock per l'impugnatura rivestita di grip soft touch, introdurre la chiave e ruotarla per aprire l'antifurto, facendo attenzione che la scritta "Bullock" sia rivolta verso l'alto. 2) Togliere la chiave dalla serratura. Inserire Bullock tra i pedali del freno e della frizione. Fare attenzione che la traversa con le palle di sicurezza rosse poggia sul pianale dell'auto. In caso contrario procedere ad allungare la testina (vedi foglietto abbinato con tabella marca-modello). Spingere in avanti l'impugnatura fino alla chiusura automatica delle pinze attorno ai pedali. 3) Per disinserire Bullock Eccellente: Afferrare sempre Bullock per l'impugnatura, introdurre la chiave nella serratura e ruotare. L'antifurto si sblocca istantaneamente liberando i pedali. Testina regolabile Per una maggiore efficacia di Bullock è possibile regolare la lunghezza della sua testina. Per individuare la lunghezza ottimale

## **i** Confezione

### Dimensioni imballaggio

### Dimensioni

Altezza scaffale (mm) : 400  
Larghezza scaffale (mm) : 277  
Profondità scaffale (mm) : 88

della testina regolabile, in base al proprio modello di automobile, verificare il foglietto in abbinato con la tabella marca-modello.

## CLP Regulation

### Avertenze di sicurezza

AVVERTENZE: SI CONSIGLIA DI RIPORRE BULLOCK NON IN USO SOTTO AL SEDILE O NEL BAGAGLIAIO IN MANIERA SICURA E STABILE.

### Lingue sull'imballo

CecoOlandeseIngleseFranceseTedescoUnghereseItalianoSlovaccoSpagnolo

## Attenzione

ATTENZIONE - NON E' UNA SCHEDA DI SICUREZZA – LE DICITURE INDICATE NELLA PRESENTE SCHEDA FANNO RIFERIMENTO AL CODICE EAN-13 – LE DICITURE POSSONO VARIARE A PARITA' DI EAN-13 IN BASE AD AGGIORNAMENTI DEL PRODOTTO CHE NON RICHIEDONO CAMBIAMENTO DI EAN-13 – IN CASO DI DUBBI SULLE DICITURE DEL PRODOTTO FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO